

Bedienungsanleitung



ACHTUNG! Unbedingt lesen! Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte erst diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Der Aufbau dieses Gerätes entspricht den nationalen und europäischen gesetzlichen technischen Anforderungen. Die Einhaltung aller geltenden Anforderungen wurde durch das Konformitätsverfahren nachgewiesen, die EU- Konformitätserklärungen sowie die technische Dokumentation sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die Hinweise dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie daher die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und der Pflege des Artikels. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Artikel weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen am Artikel und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie den Artikel nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch führt zu Gefährdungen. Wenn Sie den Artikel nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, wird für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!
- Der Artikel ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
- Dieser Artikel ist nicht für eine dauerhafte Installation oder Betrieb geeignet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.
- Nur zur Verwendung im Innenbereich. Halten Sie den Artikel von Feuchtigkeit und Nässe fern.
- Dieser Artikel ist ein Dekorationsartikel und eignet sich nicht zur Raumbelichtung im Haushalt.
- Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Dieser Artikel darf mit einem anderen Artikel nicht elektrisch verbunden werden.
- Dieser Artikel darf nicht verwendet werden, während er sich in der Verpackung befindet, sofern nicht die Verpackung für Ausstellungszwecke angepasst wurde. Packen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn verwenden.
- Das Kabel dieses Artikels kann nicht ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Kabelisolierung nicht beschädigt wird. Bei Beschädigung des Kabels ist der Artikel zu verschrotten.
- Befestigen Sie den Artikel nicht mit Klammern, Nägeln oder scharfen Haken.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen betreiben (z. B. Gas- oder elektrischen Heizungen, offenen Feuern oder Kerzen).
- Vor erneutem Gebrauch auf Beschädigung kontrollieren.
- Halten Sie den Artikel von leicht entzündlichen Materialien (z. B. Vorhängen) fern.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Artikel, falls Sie diesen für längere Zeit nicht benutzen oder für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.



Batterien

- Achtung - Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie(n). Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Batterie(n) niemals ins Feuer werfen. Das Außengehäuse der Batterie(n) darf nicht geöffnet werden.
- Stets die richtige Batteriegröße und -typ wählen, die sich für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten eignet. Hinweise für die richtige Batteriewahl, die in der Bedienungsanleitung von Geräten stehen, sollten zum späteren Nachschlagen aufgehoben werden.
- Alle Batterien eines Satzes gleichzeitig wechseln.
- Verbrauchte Batterien sind aus dem Artikel zu entfernen.
- Bei Nichtgebrauch müssen die Batterien aus dem Artikel entnommen werden.
- Batteriekontakte und auch die Kontakte im Artikel vor dem Einlegen der Batterie(n) reinigen.
- Sicherstellen, dass die Batterien richtig eingelegt werden. Polarität (+ und -) beachten.
- Vor der Entsorgung müssen Batterien zuerst entfernt und dann separat vom Artikel entsorgt werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Artikel und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen werden.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Sie sind sehr gesundheitsschädlich und können verschluckt werden.

Auspacken

- Nehmen Sie den Artikel und das Zubehör vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.
- Falls Sie Verpackungsmaterial entsorgen wollen, halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Sie das Gerät damit verpacken, verschicken oder anderweitig transportieren wollen. Lagern Sie es so, dass es kein Gefährdungspotential darstellt.
- WARNUNG - Erstickungsgefahr! Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. An Plastiktüten, Folien und Styroporpartikeln können Kinder ersticken. Halten Sie daher Verpackungsmaterial immer von Kindern fern.

Batterien einsetzen

- Öffnen Sie das Batteriefach (Abb. 1).
- Legen Sie die Batterie(n) in das Batteriefach. Polarität (+ und -) beachten.
- Schließen Sie das Batteriefach (Abb. 2).

Bedienung

- Um den Artikel anzuschalten, stellen Sie den Schalter auf **ON**.
- Um den Artikel auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf **OFF**.

Reinigung und Aufbewahrung

- WARNUNG - Artikel ausschalten und Batterien aus dem Artikel entfernen, vor jeder Reinigung und bei Nichtgebrauch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Reinigen Sie den Artikel nur mit einem trockenen Tuch.
- Lagern Sie den Artikel an einem trockenen, sauberen und für Kinder unzugänglichen Standort, vorzugsweise in seiner Originalverpackung.

Entsorgung

Entsorgen Sie das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Entsorgen Sie die unbrauchbare Batterie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Technische Details

R-Nr.:	1015199300	1015200800	1015200801	1015200802	1015201300	1015163800
S-Nr.:	10182558	10182583	10182584	10182585	10182590	10183137
Farbtemperatur:	3000-3200K		3000-3200K	3000-3200K	8000-10000K	3000-3200K
Batterie:	3,0 V \equiv (2 je 1,5 V \equiv); Typ: AA					
Leistung:	max. 0,4 - 0,6 W					
LEDs:	10 je 3,0 V; 20 mA / 20 je 3,0 V; 20 mA 10 je 2,0 V; 20 mA (rot)					
Schutzklasse:	III \diamond					

R-Nr.:	1015199400	1015199401	1015200700	1015163900	1015163901	1015163902
S-Nr.:	10182559	10182560	10182582	10183138	10183139	10183140
Farbtemperatur:	3000-3200K	8000-10000K	3000-3200K	3000-3200K	8000-10000K	
R-Nr.:	1015245100	1015245101	1015245300	1015245600	1015245700	1015266400
S-Nr.:	10183916	10183917	10183921	10183923	10183924	10184512
Farbtemperatur:	3000-3200K		3000-3200K	3000-3200K	3000-3200K	3000-3200K
Batterie:	4,5 V \equiv (3 je 1,5 V \equiv); Typ: AA					
Leistung:	max. 1,2 - 1,8 W					
LEDs:	30 je 3,0 V; 20 mA 40 je 3,0 V; 20 mA 80 je 3,0 V; 20 mA 100 je 3,0 V; 20 mA					
Schutzklasse:	III \diamond					

R-Nr.:	1015201100
S-Nr.:	10182588
Farbtemperatur:	3000-3200K
Batterie:	4,5 V \equiv (3 je 1,5 V \equiv); Typ: AA
Leistung:	max. 0,8 - 1,2 W
LEDs:	20 je 3,0 V; 20 mA
Schutzklasse:	III \diamond



Bedienungsanleitung

ACHTUNG! Unbedingt lesen! Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte erst diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Der Aufbau dieses Gerätes entspricht den nationalen und europäischen gesetzlichen technischen Anforderungen. Die Einhaltung aller geltenden Anforderungen wurde durch das Konformitätsverfahren nachgewiesen, die EU- Konformitätserklärungen sowie die technische Dokumentation sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die Hinweise dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie daher die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und der Pflege des Artikels. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Artikel weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen am Artikel und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie den Artikel nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch führt zu Gefährdungen. Wenn Sie den Artikel nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, wird für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!
- Der Artikel ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
- Dieser Artikel ist nicht für eine dauerhafte Installation oder Betrieb geeignet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich. IP44 - Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 1$ mm und gegen Spritzwasser.
- Warnung - Dieser Artikel darf ohne alle ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsringe nicht benutzt werden.
- Dieser Artikel ist ein Dekorationsartikel und eignet sich nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Dieser Artikel darf mit einem anderen Artikel nicht elektrisch verbunden werden.
- Dieser Artikel darf nicht verwendet werden, während er sich in der Verpackung befindet, sofern nicht die Verpackung für Ausstellungszwecke angepasst wurde. Packen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn verwenden.
- Das Kabel dieses Artikels kann nicht ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Kabelisolierung nicht beschädigt wird. Bei Beschädigung des Kabels ist der Artikel zu verschrotten.
- Befestigen Sie den Artikel nicht mit Klammern, Nägeln oder scharfen Haken.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen betreiben (z. B. Gas- oder elektrischen Heizungen, offenen Feuern oder Kerzen).
- Vor erneutem Gebrauch auf Beschädigung kontrollieren.
- Halten Sie den Artikel von leicht entzündlichen Materialien (z. B. Vorhängen) fern.
- Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, falls Sie den Artikel für längere Zeit nicht benutzen oder für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.

Batterien


- Achtung - Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie(n). Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Batterie(n) niemals ins Feuer werfen. Das Außengehäuse der Batterie(n) darf nicht geöffnet werden.
- Stets die richtige Batteriegroße und -typ wählen, die sich für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten eignet. Hinweise für die richtige Batteriewahl, die in der Bedienungsanleitung von Geräten stehen, sollten zum späteren Nachschlagen aufgehoben werden.
- Alle Batterien eines Satzes gleichzeitig wechseln.
- Verbrauchte Batterien sind aus dem Artikel zu entfernen.
- Bei Nichtgebrauch müssen die Batterien aus dem Artikel entnommen werden.
- Batteriekontakte und auch die Kontakte im Artikel vor dem Einlegen der Batterie(n) reinigen.
- Sicherstellen, dass die Batterien richtig eingelegt werden. Polarität (+ und -) beachten.
- Vor der Entsorgung müssen Batterien zuerst entfernt und dann separat vom Artikel entsorgt werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Artikel und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen werden.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Sie sind sehr gesundheitsschädlich und können verschluckt werden.

Auspacken

- Nehmen Sie den Artikel und das Zubehör vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.
- Falls Sie Verpackungsmaterial entsorgen wollen, halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Sie das Gerät damit verpacken, verschicken oder anderweitig transportieren wollen. Lagern Sie es so, dass es kein Gefährdungspotential darstellt.
- WARNUNG - Erstickungsgefahr! Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. An Plastiktüten, Folien und Styroporteilchen können Kinder ersticken. Halten Sie daher Verpackungsmaterial immer von Kindern fern.

Bedienung

- Verbinden Sie den Drehstecker des Artikels mit dem Anschluss am Adapter und drehen Sie die Abdichtung fest (Abb.1).
- Verbinden Sie den Adapter mit einer Steckdose (Abb.2). Der Artikel leuchtet.
- Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, um den Artikel auszuschalten.



Reinigung und Aufbewahrung

- WARNUNG - Artikel ausschalten und Adapter ziehen, vor jeder Reinigung und bei Nichtgebrauch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Reinigen Sie den Artikel nur mit einem trockenen Tuch.
- Lagern Sie den Artikel an einem trockenen, sauberen und für Kinder unzugänglichen Standort, vorzugsweise in seiner Originalverpackung.

Entsorgung

Entsorgen Sie das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Entsorgen Sie die unbrauchbare Batterie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Bedienung per Fernbedienung

Funktionen:

AUS/AN:
Schalten Sie die Leuchte an und aus



TIMER:
1x drücken: Kontrolllampe leuchtet grün = Timer an
1x drücken: Kontrolllampe aus = Timer aus

DIMMEN:
Wählen Sie hier zwischen 4 verschiedenen Helligkeitsstufen

Vor der Inbetriebnahme:

- Vor der Inbetriebnahme der Fernbedienung muss der Schutzstreifen aus dem Batteriefach entfernt werden.
- Die Infrarotdiode des Empfängers muss so platziert werden, dass sie mit der Fernbedienung ohne dazwischen liegende Hindernisse angesteuert werden kann.

Wechseln der Batterien in der Fernbedienung

- Drücken Sie den kleinen Knopf neben dem Batteriefach in Richtung des Batteriefachs und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
- Entnehmen Sie die Batterie. Setzen Sie die neue Batterie des Typs CR2025 ein. Beachten Sie dabei die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse.
- Setzen Sie das Batteriefach wieder ein.

Technische Details

Lichterkette:			Adapter:	
R-Nr.:	1015266100	1015266101	Modell:	JT-DC4.5V1.35W-H4-IP44
S-Nr.:	10184507	10184508	Eingang:	220 - 240 V~; 50/60 Hz
Farbtemperatur:	3000-3200K	mehrfarbig	Ausgang:	4,5 V=; 300 mA; 1,35 VA
Eingang:	4,5 V=		Schutzklasse:	II □
Leistung:	max. 1,35 W		IP-Klasse:	IP44
LEDs:	40L; 3,2 V; 20 mA			
Schutzklasse:	III ⚡			
IP-Klasse:	IP44			

Lichterkette:			Adapter:	
R-Nr.:	1015266200	1015266201	Modell:	JT-DC31V3.6W-H4-IP44
S-Nr.:	10184509	10184510	Eingang:	220 - 240 V~; 50/60 Hz
Farbtemperatur:	3000-3200K	mehrfarbig	Ausgang:	31 V=; 116 mA; 3,6 VA
Eingang:	31 V=		Schutzklasse:	II □
Leistung:	max. 3,6 W		IP-Klasse:	IP44
LEDs:	120L; 3,2 V; 20 mA			
Schutzklasse:	III ⚡			
IP-Klasse:	IP44			

Lichterkette:			Adapter:	
R-Nr.:	1015266300		Modell:	JT-DC31V6W-H-IP44
S-Nr.:	10184511		Eingang:	220 - 240 V~; 50/60 Hz
Farbtemperatur:	3000-3200K		Ausgang:	31 V=; 193 mA; 6 VA
Eingang:	31 V=		Schutzklasse:	II □
Leistung:	max. 6 W		IP-Klasse:	IP44
LEDs:	240L; 3,2 V; 20 mA			
Schutzklasse:	III ⚡			
IP-Klasse:	IP44			

Lichterkette:			Adapter:	
R-Nr.:	1015266500	1015266600	Modell:	JT-DC31V3.6W-H-IP44
S-Nr.:	10184513	10184514	Eingang:	220 - 240 V~; 50/60 Hz
Farbtemperatur:	3000-3200K	3000-3200K	Ausgang:	31 V=; 116 mA; 3,6 VA
Eingang:	31 V=		Schutzklasse:	II □
Leistung:	max. 3,6 W		IP-Klasse:	IP44
LEDs:	160L; 3,2 V; 20 mA			
Schutzklasse:	III ⚡			
IP-Klasse:	IP44			

