



LOUNGE SET SUNNY (DE)




!
+/-2cm

R-Nummer:	1015289300
S-Nummer:	10186172
EAN-Nummer:	4044361125978





DE	SICHERHEITSHINWEISE WICHTIG ! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN Dieses Möbelstück ist für den Hausgebrauch bestimmt. Für den Gebrauch im Freien. Zur Selbstmontage. Vor der Montage überprüfen, ob alle Befestigungselemente und Teile vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Das Möbelstück nicht montieren oder benutzen, wenn bestimmte Elemente defekt, beschädigt sind oder fehlen. Nur vom Hersteller zugelassene Teile verwenden. Nur die mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeuge verwenden. Die Befestigungselemente mit dem mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeug gut festziehen. Durch unsachgemäße Montage, Lagerung oder Handhabung können die Verbindungsstücke und/oder Teile brüchig werden. Kleine Kinder sind während der Montage fernzuhalten. Es sind kleine Teile vorhanden, die verschluckt werden können. Alle Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden. Ein Möbelstück, das gefüllt ist, nicht umstellen. Nicht auf den Tisch setzen. Stellen Sie den Tisch auf eine ebene Fläche.
----	--



Nr.	ABMESSUNGEN	Menge	KTN	⑤	700x450x100mm	x 4	1	⑩	365x320x40mm	x 2	2
①	670x290x40mm	x 4	1	⑥	450x510x100mm	x 1	1				
②	1750x700x55mm	x 2	1	⑦	1150x700x55mm	x 1	2				
③	575x450x50mm	x 5	1	⑧	670x675x40mm	x 2	2				
④	1395x700x80mm	x 2	1	⑨	1150x350x55mm	x 1	2				

Eisenwaren

A	x 16	B	x 16	C	x 32	D	x 1	E	x 32	F	x 2
											
M8x20mm		M8x30mm		M8x17mm		M8		M8		200x25mm	



1



A x 4



M8x20mm

B x 4




M8x30mm

C x 8




M8x 17mm

D x 1




M8

E x 8



2



3

A x 4



M8x20mm

B x 4



M8x30mm

C x 8



M8x17mm

D x 1





M8

E x 8






50%




4

3





5

F x 2




6

100%



7

50%



A x 4



M8x20mm

B x 4



M8x30mm

C x 8




M8x 17mm

D x 1





M8

E x 8




8

100%



9

50%




A x 4



M8x20mm

B x 4




M8x30mm

C x 8




M8x17mm

D x 1





M8


E x 8



10

100%





DE

GEBRAUCHSANWEISUNG	Versuchen Sie niemals die Verbindungen mit Gewalt herzustellen. Ziehen Sie die Schrauben nach einigen Tagen wieder fest. Bewahren Sie die Anleitung mit den Anweisungen auf, sie enthält Informationen, wenn Sie den Garantieanspruch aufgrund fehlender Teile geltend machen möchten. Stellen Sie für eine sichere Verwendung sicher, dass das maximale Ladegewicht nicht überschritten wird. Bewegen Sie keine beladenen Möbel. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Befestigungsvorrichtung korrekt verwendet wird. Andernfalls kann eine ernsthafte Gefahr auftreten. Achtung! Drehen Sie alle Schrauben zunächst um eine oder zwei Umdrehungen ein. Nachdem Sie alle Schrauben eingesetzt und Armlehnen angebracht haben, können Sie die Schrauben ganz festziehen. Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche auf.
PFLEGEHINWEISE	Gartenmöbel können mit Wasser und Seife gereinigt werden. Wenn das Metall nicht rostbeständig ist, wischen Sie es vorsichtig ab, um Rost zu vermeiden. Lagern Sie das trockene und saubere Produkt immer bei Raumtemperatur. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Abdeckung, um Ihre Möbel vor Witterungseinflüssen und Schmutz zu schützen.