






PAVILLON



R-Nummer:	1015083401
S-Nummer:	10185480
EAN-Nummer:	4044361118741



DE	SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIG ! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN	
Dieses Möbelstück ist für den Hausgebrauch bestimmt. Für den Gebrauch im Freien. Zur Selbstmontage. Vor der Montage überprüfen, ob alle Befestigungselemente und Teile vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Die Möbel nicht montieren oder benutzen, wenn bestimmte Elemente defekt, beschädigt sind oder fehlen. Nur vom Hersteller zugelassene Teile verwenden. Nur die mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeuge verwenden. Die Befestigungselemente mit dem mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeug gut festziehen. Durch unsachgemäße Montage, Lagerung oder Handhabung können die Verbindungsstücke und/oder Teile brüchig werden. Kleine Kinder sind während der Montage fernzuhalten. Es sind kleine Teile vorhanden, die verschluckt werden können. Alle Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.	






	NICHT INKLUSIVE		4		20 MIN
--	-----------------	--	----------	--	---------------

Nr.	ABMESSUNGEN	Menge	KTN	⑤	15X15X1130	X4	1	⑩				⑮			
①	40X40X2050	x 4	1	⑥	15X15X1580	X4	1	⑪				⑯			
②	250X20X1320	X8	1	⑦				⑫							
③	15X15X520	X4	1	⑧				⑬							
④	15X15X970	X4	1	⑨				⑭							

Eisenwaren

A x 4	B x 4	C x 2	D x 4	E x 4	F x 8	G x 20	H x 16
						M6X50	M6X30
J x 36	K x 72	L x 52	M x 52	N x 2	P x 8	Q x 1	R x 1
M6x25mm	M6						
S x 4							





3

A x 4



J x 16



M6X25

K x 16




L x 8



M x 8



C x 1



4

C x 1



D x 4



J x 12




M6x25mm

K x 12



M6



5


E x 4



F x 8



G x 4



K x 4




M6X50

M6

L x 4





M x 4




6

R x 1





7

Q x 1



8

S x 4



DE

GEBRAUCHSANWEISUNG	Versuchen Sie niemals die Verbindungen mit Gewalt herzustellen. Ziehen Sie die Schrauben nach einigen Tagen wieder fest. Bewahren Sie die Anleitung mit den Anweisungen auf, sie enthält Informationen, wenn Sie den Garantieanspruch aufgrund fehlender Teile geltend machen möchten.
AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG	Gartenmöbel können mit Wasser und Seife gereinigt werden. Wenn das Metall nicht rostbeständig ist, wischen Sie es vorsichtig ab, um Rost zu vermeiden. Lagern Sie das trockene und saubere Produkt immer bei Raumtemperatur.